

Bedienung und Funktionen der Einhandtastatur der ELOTYP 4 und 4E

Hinweis:

Die Tastenanordnung und Tastennummerierung der Einhandtastatur entsprechen exakt denen der Zweihandtastatur, wie sie in der Bedienungsanleitung (Seite 3) beschrieben sind.

Um eine Einhandbedienung sinnvoll sicherzustellen, wurden die Tastenfunktionen der Leertaste T9 und der Rücktaste T12 erweitert sowie die Funktion der Taste T10 verändert.

Einhandbedienung:

Schreiben von 6- und 8 - Punkte Blindenschrift:

Zur Eingabe von 6-Punkte Blindenschriftzeichen können die Tasten T1 bis T6 gleichzeitig oder nacheinander gedrückt werden.

Geprägt wird das eingegebene Zeichen durch anschließendes Drücken der Leertaste T9.

Will man 8-Punkte-Braille schreiben, muß **v o r** der Tasteneingabe T7 für Punkt 7 oder T8 für Punkt 8 schon eine andere, den Punkten 1 bis 6 zugeordnete Taste (T1 bis T6), gedrückt worden sein.

Auch dieses Zeichen wird erst nach dem Drücken der Leertaste T9 geprägt.

Eingegebenes Zeichen vor dem Prägen löschen.

Mit einem Tastendruck auf T12 kann ein versehentlich falsch eingegebenes Braillezeichen gelöscht werden.

Leerzeichen:

Ist kein Braillepunkt eingegeben, wird durch den Tastendruck auf T9 der Prägekopf weitergefahren. Im Text entsteht eine Leerform.

Ein Zeichen zurück:

Ist kein Braillepunkt eingegeben, wird durch den Tastendruck auf T12 der Prägekopf eine Zeichenform zurück gefahren.

Funktionstasten:

Die Eingabe über die Tasten

T7	Tabulator anfahren
T8	Wagenrückzug / Papiervorschub
T11	Papier eine Zeile zurück
T12	Rücktaste
T13	Randlösertaste
T-	Ein Zeichen zurück
T+	Ein Zeichen vor

wird, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, direkt umgesetzt. Das bedeutet, daß eine Bestätigung über die Leertaste **n i c h t** notwendig ist.

Sondertaste T10

Der Befehlsaufruf # (Tasteneingabe T1 bis T6 plus T9) ist der Taste T10 fest zugeordnet. Damit entfallen bei der „Einhand-ELOTYPE“ die Funktion „Papier zeilenweise vor“ (kann mit T8 „Wagenrückzug, Zeile vor“ erfolgen) und der Befehl „Wiederholfunktion ein / aus“. Alle andern Befehle der ELOTYPE können genutzt werden.

Beachte: Bei längeren Befehlseingaben müssen die Einzeleingaben über die Tasten T1 bis T6 einzeln mit der Leertaste bestätigt werde. Dies gilt vor allem auch für die längeren Befehlseingaben im Editor - Modus.

Beispiel:

Befehl #12 „Papierlänge 12“ einstellen“

Tasteneingabe: T10 T1,T6 T9 T1,T2,T6 T9

Erklärungen:	T10	für Befehlsaufruf #
	T1, T6	für Ziffer 1
	T9	Bestätigung der Eingabe der Ziffer 1
	T1,T2,T6	für Ziffer 2
	T9	Bestätigung der Eingabe der Ziffer 2

General Reset: (Bitte auch Punkte 9 und 9.1 im Handbuch Seite 18 lesen)

Schalten Sie die ELOTYPE 4 aus. Drücken Sie die Taste T10 und halten Sie die Taste solange gedrückt, bis nach dem Einschalten der ELOTYPE ein Signal ertönt, das mitteilt, daß der Rückstellprozess beendet ist. Danach kann die Taste T10 losgelassen werden. Der Prägekopf läuft zum Zeilenanfang, und die ELOTYPE ist betriebsbereit.